


# 新しいカードの設定方法


はじめに:

1. 届いた新しいカードを開封してください。
2. テレホンカードサイズのメンバーシップカードを取り出してください。
3. Eyefi Mobi Proカードをカメラに入れてください。
4. カメラはまだ電源はOFFにしておいてください。
5. AndroidのWiFiがONである事をご確認ください。



**【1】Mobiアプリを開き、写真一覧画面右上、点が3つのMENUボタンを押します。**

**【2】表示されたメニューから「設定」を選びます。**



**【3】次の設定画面で「管理」を選びます。**




**【4】次の画面で、右上の「+」マークをタップします。**



**【5】「MOBiカード」を選びます。**



**【6】代替品付属のメンバーシップカード背面のアクティベーションコードを入れます。**



**【7】**入力が終わったら、下の「追加」をタップします。



**【8】**写真転送テストの画面になったら、カメラで写真を撮り、カメラの電源を入れたままにします。

しばらくお待ち下さい。写真が転送されてくれば設定完了です。

うまくいかない場合は、【8】の画像右上の完了を押し、AndroidのWiFi画面を開いて、再度写真を撮影して頂き、動作をご確認ください。